

nuggecy-hook

ナゲシフック

●取り付け場所 壁(石こうボード/ベニヤ)・木棧

取り付け方法

1

カバー

取付ベース

キャップ

外れ止めネジ

本体両端の外れ止めネジをはずしてキャップとカバーを取りはずします。

2

ピンまたはネジを使って取付ベースを壁面に水平に取り付けます。

石こうボード・ベニヤ

①壁面に水平になるように頭付ピンを取付ベースの両端と中央に押し込み、位置決めをします。

頭付ピン

ピン

②ピンを取付ベースのすべてのピン穴にカナヅチ等で打ち込み、固定します。
※ピンはピン穴全てに最後まで押し込んでください。

木壁・木棧等

ネジ

取付ベースのすべてのネジ穴をドライバーでネジ止めします。

3

カバーを上からかぶせ、取付ベースの溝にしっかりとめ込みます。

4

※キャップにはL(左)とR(右)があります。
L・R表記

キャップを取付ベースの端に取り付け、外れ止めネジを付け直してください。

●フック取り付け方法

フック

壁

本体の端のキャップをはずします。端からフックをスライドして入れ、キャップを取り付けます。

- フックはお好みでご購入ください。
- ・ZS02121 フック小
 - ・ZS02131 フック大

商品について

品番	商品名	寸法 W×H×D(mm)	入数				
			本体 (キャップ・ネジ色)	頭付ピン	ピン	ネジ	フック
ZS02141	ナゲシフック 900 ダーク	900×47×28.5	1組	3本	16本	8本	5ヶ
ZS02151	ナゲシフック 900 ホワイト	900×47×28.5	1組	3本	16本	8本	5ヶ
ZS02161	ナゲシフック 1800 ダーク	1800×47×28.5	1組	3本	32本	16本	9ヶ
ZS02171	ナゲシフック 1800 ホワイト	1800×47×28.5	1組	3本	32本	16本	9ヶ

材質 本体：アルミラッピング / キャップ：樹脂 / 外れ止めネジ：スチールメッキ / 頭付ピン：樹脂・ステンレス /
ピン：ステンレス / ネジ：スチールメッキ / フック：スチールメッキ

安全
荷重

本体 (本体・フック等の合計荷重)		フック
石こうボード (ピンで取り付け)	5 kg まで	1ヶあたり 5 kg まで
木壁・木棧 (ネジで取り付け)	10 kg まで	

※安全荷重は取付面の強度によって異なります。

注意

- この商品は壁面用です。天井面では使用しないでください。
- 貴重品やこわれやすい物の上では、使用しないでください。
- 貴重品やこわれやすい物を載せないでください。
- 子供の手の届かないところに設置してください。
- ピン・ネジ先は尖っているので指などにささないように注意してください。
- 垂直以外の方向には荷重をかけないでください。
- 掛けた物を引っばらないでください。
- 安全の為に定期的に点検・清掃してください。