

miratap

水栓

ボルデ水栓プレート

組立設置説明書 02-BRD01H-03

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止 **実行** **注意**

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。




接続後、必ず漏水のないことを確認してください。



接続部分には必ずシール処理をしてください。

1 各部の名称



2 設置手順

A 水栓本体への給水金具の組み付け

給湯側

水栓本体にザルボ + ニップルの順で取り付けてください。
注) 必ず、シール処理を行い、水漏れがないよう施してください。

給水側

水栓本体にザルボ + エルボの順で取り付けてください。
注) 必ず、シール処理を行い、水漏れがないよう施してください。

B 水栓プレートの組み付け

水栓本体に水栓プレートを付属の水栓固定用ボルトセットでしっかりと固定してください。

注) 切欠き位置を参照して取付の向きに注意してください。またぐらつきがないようしっかりと固定してください。

C ボウル本体の組み付け

本体固定用ボルトセットを使用して、水栓プレートをボウル本体へ固定してください。

※壁面への取り付け方法、給排水管の接続方法は、別紙の「ボルデ取扱説明書・施工説明書」を参照願います。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

